

SÄHKÖPYÖRÄN KÄYTTÖ

- Vuokrauksen yhteydessä saat lyhyen opastuksen sähköpyörän käyttöön
- Tarkasta satulan korkeus
- Virta päälle napista, paina noin 2 sek
- Valitse avustustaso painamalla + tai – nappia (voit vaihdella avustusta kesken ajon)
- Tarkasta akun varaus, täydellä akulla voit päästä noin 60-100 (180) km
- Kokeile heti alussa vaihteita, jotka ovat oikealla kädellä
- Käytä vain vähäistä poljinvoimaa vaihtaessasi vaihteita
- Laita kevyempi vaihde HYVISSÄ AJOIN ennen mäkiä
- Suositellaan pitämään puhelin mukana ajossa (loukkaantuminen tai pyörän rikkoontuminen)
- Tarvittaessa kysy neuvoa henkilökunnalta
- Sähköavustus toimii nopeuteen 25 km/h asti